

Funzionamento

L'apparecchio deve essere montato in posizione verticale.
Per funzionare necessita di un flusso minimo che lo attraversi quando si apre un utilizzo dell'impianto.

Per questo motivo l'apparecchio e l'utilizzo dell'impianto devono essere sempre posti al di sotto del serbatoio (Fig. 1 - Fig. 2).
Avvia e arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi.

Arresta il motore e salva la pompa in caso di mancanza d'acqua.

Per ripristinare il normale funzionamento dell'apparecchio e dell'impianto è sufficiente premere il tasto "Restart".

In caso di interruzione della corrente elettrica l'apparecchio si riarma automaticamente dopo alcuni secondi dal ritorno della stessa.

L'apparecchio trova applicazione anche nel prelievo diretto dalla rete idrica.

