#### Accessori per ventilconvettori Ferroli



## Ferroli 10160 COMMUTATORE PER INSTALLAZIONE REMOTA A PARETE



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo Nevità
1016002	CMR-N	2C09A3P0	NR	/1	1	32,5240

Dispone di : - Selettore per la funzione Estate / Off / Inverno - Selettore per la velocita del ventilatore Min / Med / Max

#### **Ferroli** 10162 TERMOSTATO CON DISPLAY PER INSTALLAZIONE A BORDO UNITA'



Codice	Descrizione	Rif.F.	ÚM	MV	CF	Prezzo Nevità
1016202	TE FC 3V	2C09A3L0	NR	1	1	113,7024

ABBINABILE SOLAMENTE AL NS CODICE 10172 (Termostato di consenso) Permette di: 1. Accendere o spegnere l'unità 2. Scegliere la modalità di funzionamento caldo-freddo 3. Visualizzare la temperatura ambiente ed impostare il setpoint 4. Selezionare la velocità del ventilatore 5. Impostare una accensione o spegnimento temporizzato 6. Impostare una funzionalità ECO 7. Collegare l'unità in rete modbus per gestione tramite BMS 8. Ottenere una "chiamata chiller" o una "chiamata boiler" mediante contatto pulito 1A/230 Vac

#### Ferroli 10164 COMMUTATORI A BORDO MACCHINA



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo Nevità
1016402	CM FC 3V	СО9АЗМО	NR	1	1	34,1032

ABBINABILE SOLAMENTE AL NS CODICE 10172 (Termostato di consenso) Permettono di: 1. Accendere o spegnere l'unità selezionando la modalità Caldo-Freddo 2. Selezionare la velocità del ventilatore

# Ferroli 10166 MODULO DI POTENZA 3V



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo Nevità
1016602	3V	2CO9A410	NR	1	1	127,2008

ABBINABILE SOLAMENTE AL NS CODICE 10170. Modulo da installare su ogni unità, è in grado di attivare le tre velocità del ventilatore così come le eventuali valvole caldo e freddo. Mediante micro-switch è in grado di gestire diverse configurazioni di impianto, 2 o 4 tubi oppure soluzioni con integrazione di resistenza elettrica. Gestisce funzioni di riscaldamento, raffreddamento, e accetta input di stato di presenza del luogo da climatizzare. Riceve le impostazioni direttamente dal controllore Master oppure da collegamento seriale con altre unità facenti parte di un unico gruppo di terminali con impostazione Master Slave.

### Ferroli 10168 TERMOSTATO EVOLUTO PER INSTALLAZIONE REMOTA A PARETE



Codice	Descrizione	Rif.F.	UM	MV	CF	Prezzo Nevità
1016802	TERN-N	2C09A400	NR	1	1	143,1056

Dispone di: - Selettore per la funzione Off/Estate/Inverno/Auto - Selettore per la velocità del ventilatore Min/Med/Max/Auto - Manopola per l'impostazione la temperatura desiderata Nota: La temperatura selezionata corrisponde ad un valore indicato sulla manopola e non ad una staratura rispetto un valore prestabilito. Per la versione a muro: - led giallo: acceso quando il termostato è alimentato - led verde: acceso quando attiva la funzione raffreddamento - led rosso: quando attiva la funzione riscaldamento