

Descrizione

Il gruppo di rilancio viene utilizzato per regolare la distribuzione e la temperatura del fluido termovettore in impianti multipiano e/o multizona.

Viene installato generalmente in impianti di riscaldamento ad alta temperatura dopo il separatore idraulico.

Il gruppo R003 può essere montato su apposito collettore di distribuzione "andata e ritorno" articolo 785.

Il gruppo viene fornito completo di guscio di coibentazione e staffe di fissaggio.

Vantaggi del gruppo:

- Reversibilità destro/sinistro
- Compatibilità con tutti i collettori con interasse 125 mm. (con guscio Tipo 93).



Funzionamento

Il gruppo di rilancio per "temperatura diretta alta/bassa" art. R003 governa un impianto ad alta temperatura (impianto a radiatori o impianto a ventilconvettori). Questo gruppo non è provvisto di valvola miscelatrice e di relativo comando di controllo. Un termostato ambiente comanda direttamente l'azionamento della pompa di ricircolo che invia il fluido termovettore alle utenze. La temperatura del fluido inviata alle utenza è quella di uscita dalla caldaia.

